

ВНИМАНИЕ! Во включенном состоянии фонарь может выделять большое количество тепла. Ослабьте на несколько оборотов соединение корпуса и головной части перед тем, как положить фонарь в сумку, в противном случае фонарь может самопроизвольно включиться, что чревато повреждением содержимого сумки.

Описание режимов работы:

Длительное нажатие на кнопку -> фонарь включится с сохранённой яркостью -> нажмите и удерживайте кнопку, яркость будет увеличиваться -> отпустите и снова нажмите и удерживайте кнопку – яркость будет уменьшаться -> 1 кратковременное нажатие для выключения. Уровень яркости будет сохранён в памяти;

1 кратковременное нажатие в выключенном состоянии -> режим «лунный свет» 0.01A (0.2%), этот режим не сохраняется в памяти;

2 кратковременных нажатия на кнопку во включенном или выключенном состоянии -> режим «турбо» (максимальная яркость);

3 кратковременных нажатия на кнопку в выключенном состоянии -> режим «стробоскоп»;

4 кратковременных нажатия на кнопку в выключенном состоянии -> тактический режим (максимальная яркость), снова 4 раза нажмите кнопку, чтобы выйти из тактического режима;

5 кратковременных нажатий на кнопку -> индикация напряжения: 3 вспышки + пауза + 4 вспышки означает 3,4 вольта и т. д.;

6 кратковременных нажатий на кнопку в выключенном состоянии -> переключение режимов с плавной регулировки яркости на ступенчатую 1% - 10% - 40% - 100% и обратно;

10 кратковременных нажатий на кнопку в выключенном состоянии -> режим блокировки, фонарь будет мигать один раз при любой операции, что означает, что включена блокировка. Снова 10 раз кратковременно нажмите на кнопку, чтобы выйти из режима блокировки. Это единственный способ разблокировки.

Фонарь имеет защиту от пониженного напряжения и температурный контроль.