

Описание режимов работы:

Нажмите на кнопку, чтобы включить или выключить фонарь,

Во включенном состоянии 8 режимов 0.1% - 3% - 30% - 100% - турбо + стробоскоп + 30% с мерцанием («велорежим») + маяк переключаются неполным нажатием кнопки (без щелчка),

память режимов: если фонарь выключается более чем на 3 секунды, текущий режим запоминается,

защита от низкого напряжения: когда напряжение аккумулятора составляет 2,9-3,1 вольт, фонарь начинает мерцать на низкой яркости, затем автоматически выключается через некоторое время,

защита от неправильной установки аккумулятора: обратная защита батареи: фонарь не включится, но неисправностей не будет. Не нужно беспокоиться о сжигании батареи или цепи,

при температуре около +50 градусов Цельсия фонарь автоматически переключается в средний режим.